



NORDIC GRIP LINE

GRIPWAX



Nordic Base Wax green  
Snow 0 °C – -30 °C  
Snow 32 °F – -22 °F



Nordic Grip Wax yellow  
Snow 0 °C – -2 °C  
Snow 32 °F – 28 °F



Nordic Grip Wax red  
Snow -2 °C – -10 °C  
Snow 28 °F – 14 °F



Nordic Grip Wax blue  
Snow -7 °C – -30 °C  
Snow 19 °F – -22 °F

KLISTER



Nordic Base Klister green  
Snow 0 °C – -30 °C  
Snow 32 °F – -22 °F



Nordic Klister yellow  
Snow 0 °C – -2 °C  
Snow 32 °F – 28 °F



Nordic Klister red  
Snow -1 °C – -8 °C  
Snow 30 °F – 18 °F



Nordic Klister blue  
Snow -7 °C – -30 °C  
Snow 19 °F – -22 °F

KLISTERSPRAY



Nordic KlisterSpray Base green  
Snow 0 °C – -30 °C  
Snow 32 °F – -22 °F



Nordic KlisterSpray Universal  
Snow 0 °C – -30 °C  
Snow 32 °F – -22 °F



Nordic Base Wax green



Nordic Grip Wax yellow



red



blue



Nordic Base Klister green



Nordic Klister yellow



red



blue



T14 Digital 1200 W



Plasto Cork



Wax Cork



Clean grip zone thoroughly with Wax Remover or Gel Clean. Mask glide zone with Masking Tape.

## GRIPWAX

ill. 1) Roughen the kick zone. Use sand paper (100–120) to roughen the kick zone and remove dust with Base Tex.

ill. 2) Apply Nordic Base Wax green. Nordic Base Wax green serves as an unbeatable base for all grip waxes. It dramatically increases wax adhesion.

Iron in. Iron in the base wax and allow the ski to cool.

ill. 3) Cork. Cork the base lightly with the Plasto Cork.

Apply the wax. Apply the desired Nordic Grip Wax yellow, red or blue in 3-4 thin layers.

Cork. Cork each layer separately.



## KLISTERWAX

ill. 1) Roughen the kick zone. Use sand paper to roughen the kick zone and remove dust with Base Tex.

Apply Nordic Base Klister green. Nordic Base Klister green serves as an unbeatable base for all klisters. It dramatically increases the adhesion of the klister.

ill. 2) Iron in. Iron in Nordic Base Klister green and allow the ski to cool down well in the cold.

**Tip:**  
After use, clean the iron well using wax remover.

Apply Nordic Klister yellow, red or blue. Apply Nordic Klister yellow, red or blue at even intervals along the kick zone.

ill. 3) Cork. Cork the Nordic Klister yellow, red or blue with the Plasto Cork or Wax Cork.



Rengör grundligt fästzonen med Waxremover eller Gel Clean. Klistra över glidzonen med Masking Tape.

## GRIPWAX

bild 1) Uppruggning av fästzonen. Rugga upp fästzonen med sandpapper (100–120) och ta bort dammet med Base Tex.

bild 2) Applicering av Nordic Base Wax green. Nordic Base Wax green är en oslagbar grundvalla för alla fästvallor. Den förbättrar vidhäftningen av vallorna betydligt.

Instrykning. Stryk in grundvallen och låt skidan kallna ordentligt i utomhustemperatur.

bild 3) Applicering med kork. Korka grundvallen lätt med TOKO Plasto eller Wax Cork.

Påstrykning av valla. Applicera den önskade Nordic Grip Wax yellow, red eller blue i 3-4 tunna skikt.

Applicering med kork. Gnugga in varje skikt separat med kork.

Rengjør gripesonen med Waxremover eller Gel Clean. Dekk glidesonen med maskeringstape.

## GRIPWAX

bilde 1) Rubb festesonen. Rubb festesonen med sandpapir (100–120) og fjern støvet med Base Tex.

bilde 2) Påfør Nordic Base Wax green. Nordic Base Wax green tjener som en uover-truffen grunnning for alle typer festevoks. Voksens heft blir drastisk forbedret.

Varm inn. Varm inn grunnvoksen og la skien avkjøle seg godt i kalde omgivelser.

bilde 3) Kork. Kork grunnvoksen godt med TOKO Plasto eller Wax Cork.

Påfør voks. Påfør ønsket Nordic Grip Wax yellow, red eller blue i 3-4 tynne lag.

Kork. Kork hvert lag for seg.

## KLISTERWAX

bild 1) Uppruggning av fästzonen. Rugga upp fästzonen med sandpapper och ta bort dammet med Base Tex.

Applicering av Nordic Base Klister green. Nordic Base Klister green är en oslagbar grundvalla för alla klistervallor. Den förbättrar vidhäftningen av klistervallan betydligt.

bild 2) Instrykning. Stryk in Nordic Base Klister green och låt skidan kallna ordentligt i utomhustemperatur.

**Tips:**  
Rengör sedan strykjärnet noga med vallaborttagningsmedel.

Påstrykning av Nordic Klister yellow, red eller blue. Stryk på Nordic Klister yellow, red eller blue med jämna avstånd på frånsparkezonerna.

bild 3) Applicering med kork. Gnid in Nordic Klister yellow, red eller blue på fästzonen med Plasto Cork eller Wax Cork.

## KLISTERWAX

bilde 1) Rubb festesonen. Rubb festesonen med sandpapir og fjern støvet med Base Tex.

Påfør Nordic Base Klister green. Nordic Base Klister green tjener som en uovertruffen grunnvoks for alle typer klister. Klisterets heft blir drastisk forbedret.

bilde 2) Varm inn. Varm in Nordic Base Klister green og la skien avkjøle seg godt i kalde omgivelser.

**Tips:**  
Bruk voksfjerner til å rengjøre jernet skikkelig etter bruk.

Påfør Nordic Klister yellow, red eller blue. Fordel Nordic Klister yellow, red eller blue i jevn avstand over festesonen.

bilde 3) Kork. Kork Nordic Klister yellow, red eller blue med Plasto Cork eller Wax Cork.



We recommend:  
Well-aired room  
Vi rekommenderar:  
Väl ventilerat rum  
Vi anbefaler:  
Godt ventilert rom



Base Tex



Masking Tape white



Nordic KlisterSpray Base green



Plasto Cork



Nordic KlisterSpray Universal



Clean grip zone thoroughly with Wax Remover or Gel Clean. Mask glide zone with Masking Tape.

### NORDIC KLISTERSPRAY

ill. 1) Roughen the kick zone. Use 100 or 120 grade sandpaper to roughen the length of the kick zone and use Base Tex to remove dust.

ill. 2) Spray a coat of Nordic KlisterSpray Base green onto the kick zone. (Spray each half of the ski).

**Important:**  
Do not spray can upside down. Do not tilt any more than horizontal.  
**Tip:**  
Nordic KlisterSpray Base green is an excellent base for dry waxes and klister waxes. Leave KlisterSpray outside for at least 5 minutes to dry on the base. Best results are achieved by leaving the KlisterSpray to harden overnight.

ill. 3) Cork the klister layer with the Plasto Cork. Do not apply too much pressure.

ill. 4) Spray 4 or 5 coats of Nordic KlisterSpray Universal onto the kick zone. (Spray each half of the ski).

**Important:**  
Do not hold spray can upside down. Do not tilt beyond horizontal.

ill. 5) Leave to dry. Leave Nordic KlisterSpray Universal outside for at least 5 minutes to dry. The klister layer can then be corked.

**Tip:**  
For changing conditions (from dry wax to klister wax), KlisterSpray Universal can be sprayed over the dry wax layer. Ideal for races with a finishing climb.

Rengör grundligt fästzonen med Waxremover eller Gel Clean. Klistra över glidzonen med Masking Tape.

### NORDIC KLISTERSPRAY

bild 1) Rugga upp frånsparkezonerna. Rugga upp frånsparkezonerna i längsriktningen med slippapper 100 eller 120 korn och avlägsna damm med Base Tex.

bild 2) Spreja ett skikt Nordic KlisterSpray Base green på frånsparkezonerna. (Spreja ena hälften av varje skida.)

**Viktigt:**  
Spreja inte med flaskan upp och ned, håll den maximalt vågrätt.  
**Tips:**  
Nordic KlisterSpray Base green är en utmärkt grundvalla för torrvallor och klistervallor. Låt KlisterSpray torka på belaget minst 5 minuter utomhus. De bästa resultatet får man om KlisterSpray får härdas under natten.

bild 3) Korka in klisterkittet utan stort tryck med Plasto Cork.

bild 4) Spreja 4 – 5 skikt Nordic KlisterSpray Base Universal på frånsparkezonerna. (Spreja ena hälften av varje skida.)

**Viktigt:**  
Spreja inte med flaskan upp och ned, håll den maximalt vågrätt.

bild 5) Låt torka. Låt Nordic KlisterSpray Universal torka utomhus minst 5 minuter. Därefter kan klisterkittet korkas in.

**Tips:**  
Vid växlande förhållanden (från torrvala till klistervala) kan KlisterSpray Universal spredas över torrvalaskiktet. Mycket väl lämpat för tävlingar med stigningar på slutet.

Rengjør gripesonen med Waxremover eller Gel Clean. Dekk glidesonen med maskeringstape.

### NORDIC KLISTERSPRAY

bilde 1) Rubb festesonen. Rubb festesonen med sandpapir 100 eller 120 i lengderetningen, og fjern støv med Base Tex.

bilde 2) Spray et lag Nordic Klister Spray Base green på festesonen. (Spray en halv ski om gangen).

**Viktig:**  
Ikke hold boksen på hodet. Hold den maksimalt vannrett.  
**Tips:**  
Nordic Klister Spray Base green er et svært godt underlag for både tørrvoks og klistervoks. La Klister Spray tørke på sålen i minst fem minutter ute. Resultatet blir best dersom Klister Spray kan herde over natten.

bilde 3) Bruk plastkorken på klisteret uten å trykke for hardt.

bilde 4) Spray 4 – 5 lag Nordic Klister Spray Universal på festesonen. (Spray en halv ski om gangen).

**Viktig:**  
Ikke hold boksen på hodet. Hold den maksimalt vannrett.

bilde 5) La tørke. La Klister Spray Universal tørke på sålen i minst fem minutter ute. Deretter kan du bruke korken på klisterlaget.

**Tips:**  
Ved skiftende forhold (fra tørrvoks til klistervoks) kan du spraye Klister Spray Universal over tørrvokslaget. Spesielt godt egnet der det kan bli litt bratt mot slutten.



We recommend:  
Well-aired room  
Vi anbefaler:  
Väl ventilerat rum  
Vi anbefaler:  
Godt ventileret rom